

Aroot Co., Ltd.

경기도 오산시 가장산업동로 28-6 (18103) 대표번호 031-8077-5000 / 팩스 031-624-5310 / http://www.miniprinter.com

P43 II (Non Peeler) KOR Rev. B 10/2023

sewoo



모바일 프린터 MODEL:LK-P43 II

USER'S MANUAL / Non Peeler

이 사용설명서와 제품은 저작권법에 의해 보호되어 있습니다.

전자파 적합등록

사용자 안내문

※ 이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음



Disposal of Old Electrical&Electronic Equipment(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

본 제품을 분류되지 않은 자치단체 쓰레기로 처리하지 마세요. 본 제품은 재활용이 가능하며, 해당 지역의 기준에 따라 재활용해야 합니다. 목 차

1. 안전을 위한 주의사항	2
2. 제품구성	4
3. 세부명칭	5
4. 설치 및 사용법	6
4-1. 조작부 사용	6
	7
4-3. 배터리 제거	8
4-4. 배터리 충전	9
4-5. 배터리 충전 거치대 사용 (옵션)	10
4-6. 시가 잭 충전기 사용 (옵션)	11
4-7. 벨트 클립 사용	12
4-8. 인터페이스 캡 조립	13
4-9. 용지 설치	14
4-10. 외장용지 덮개 분리 및 장착	16
4-11. 어깨걸이 사용 (옵션)	18
4-12. 셀프 테스트	19

5. 외부장치와 연결	21
5-1. 블루투스 연결 (옵션)	21
5-2. 와이파이 연결 (옵션)	21
5-3. 인터페이스 케이블 연결	22
6. 프린터 청소	23
6-1. 프린터 헤드 청소	23
6-2. 프린터 롤러 청소	24
7. 제품사양	25
8. 유틸리티	27
9. S/W	28

1. 안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.





2. 제품구성

기본 구성품









프린터

배터리

벨트 클립

AC 코드









어댑터

USB 케이블

Serial 케이블

용지



퀵 매뉴얼

별매품



3. 세부명칭

앞 부분



뒷 부분



4. 설치 및 사용법

4-1. 조작부 사용



버튼	명칭	기능 설명
Feed	용지 이송 / Down 버튼	- 이 버튼을 누르면 용지를 인위적으로 이송시키거나, 에러해결 후 메시지를 클리어 하거나, LCD 메뉴에서 아래쪽으로 이동할 수 있습니다. 그 외에 셀프 테스트와 Hexa Mode 출력을 할 수 있습니다. 01 셀프 테스트 관련 내용은 매뉴얼 셀프 테스트 참조 02 Hexa Mode 출력은 서비스 매뉴얼 참조
Ĵ	선택 버튼	- 이 버튼을 누르면 LCD 메뉴에서 원하는 메뉴로 들어갈 수 있습니다.
î,	Up 버튼	- 이 버튼을 누르면 LCD 메뉴에서 위쪽으로 이동할 수 있습니다.
Q	전원 버튼	- 이 버튼은 전원을 켜거나 전원을 끌 때, 또는 LCD메뉴에서 초기화면으로 돌아갈 때나 Sleep모드에서 복귀하고 싶을 때 사용됩니다. - 프린터가 꺼져있을 때, 이 버튼을 2초 정도 누르고 있으면 전원이 켜집니다. 그리고 프린터가 켜져 있을 때, 이 버튼을 3초 정도 누르면 전원이 꺼집니다.

4-2. 배터리 설치



배터리를 장착위치에 화살표 방향과 같이 넣어주세요.

✔ 알아두기

제품 구입 시 배터리가 충전되어 있지 않으니 사용 전에 배터리를 충전한 후 사용하세요.

4-3. 배터리 제거



그림과 같이 배터리 홈에 손가락을 넣어 화살표 방향으로 배터리를 올려서 분리해주세요.

4-4. 배터리 충전



- 1 프린터 전원을 꺼주세요.
- 2 외부 DC JACK 덮개를 연 후 프린터 충전단자에 연결하세요.
- 3 전원 코드를 콘센트에 꽂아주세요.

충전 중 램프 상태

상태	충전 중	충전 후
충전 램프	적색	녹색

✔ 알아두기

- 01 당사에서 제공하는 배터리 충전기를 사용하지 않으면 프린터에 심각한 손상이 발생될 수가 있으며, 당사는 이에 대한 책임을 지지 않습니다.
- 02 배터리를 빼기 전에 프린터의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼주세요.
- 03 배터리가 장착되지 않은상태에서 충전기 전원으로 프린터는 동작되지 않습니다.
- 04 충전중에 제품의 전원을 절대 켜지마세요.
- 05 배터리 충전시에는 제품 동작을 하지마세요.

4-5. 배터리 충전 거치대 사용 옵션



- 1 그림과 같이 배터리 충전 거치대에 배터리를 위에서 아래로 넣어주세요.
- 2 DC JACK을 충전단자에 연결하세요.
- 3 전원 코드를 콘센트에 꽂아주세요.
- 4 충전이 끝나면 거치대에서 꺼내주세요.

충전 중 램프 상태

상태	충전 중	충전 후
충전 램프	적색	녹색

✔ 알아두기

만약 적색 램프가 계속해서 깜박이면 배터리를 거치대에 잘못 꽂은 경우이므로 배터리를 빼낸 후 다시 끼워주세요.

4-6. 시가 잭 충전기 사용 옵션



자동차 시가 잭 충전기를 프린터 또는 배터리 충전 거치대에 연결하세요.

입력	12 ~ 24V
출력	9.5V / 3A

✔ 알아두기

당사가 공급하는 시가 책을 사용하세요.



벨트 클립 고정 홀에 벨트 클립의 스크류를 삽입해주세요.





4-9. 용지 설치





프린터 커버를 열고 잡을 경우 프린터 용지가이드 안쪽면을 잡지마십시오. 용지커버가 닫힐 경우 다칠 위험이 있습니다.







외부 용지 장착 시 프린터를 바닥면에서 20mm 이상 높인 상태에서 뒷 면 슬롯을 통해 용지를 넣으시고, 용지 조절 가이드를 용지 폭에 맞게 조절하여 용지를 올바른 방향으로 삽입하세요.

✔ 권장사항

최소 용지 길이의 2배 이상 프린터로부터 떨어뜨려서 설치하시기 바랍니다.



20mm 이상

4-11. 어깨걸이 사용 옵션



보기와 같이 세트의 고리에 끈을 끼워주세요.



4-12. 셀프 테스트



셀프 테스트 인쇄물 샘플

SEWOO, LK-P43 Version: v0.07 Emulation: CPCL (GAP) GAP(Adj): B0(-11) Back Nach (Adj): 149 Black Nack(Adj): 149 BW Lower: 149 Peel ADC: 252, DAC: 512 Battery: 7.4V(0) Timpout(Sleep): 80 sec Ext' Flesh: Exist Peel Nodule: Install Serial Interface Baud: 19200 Gata bit: 8bit Parity Bit: none Stop bit: Ibit USB Interface Varsion 2.0 Full speed compliant Product Strimp: LK-P43 WiFi Interface Ver: 46.49s SSID: rad/us_ap NAC: 00:06:28:1e:01:1f IP: 0. 0. 0. 0. 0 SUBNET: 0. 0. 0. 0 BATEMAY: 0. 0. 0. 0 Infrastructure mode

프린터를 처음 설정하거나 문제가 있을 경우 실행하여 프린터의 다음 상태들을 확인 할 수 있습니다.

 제어 회로, 메커니즘, 인쇄 품질, ROM 버전

셀프 테스트 결과 프린터에 문제가 없을 경우 다른 장치나 소프트웨어를 살펴 보세요. 이 기능은 다른 장치나 소프트웨어와 독립적으로 동작합니다.

※ 모터 가열 방지

DHCP Enabled

모터가 가열되는 것을 방지하기 위해 적어도 1.5 미터 연속 출력 이후에는 30초 이상 대기상태로 두어야합니다.

5. 외부장치와 연결

본 제품은 블루투스, 와이파이, 케이블을 연결하여 편리하게 사용할 수 있도록 외부장치와 통신할 수 있습니다.



5-1. 블루투스 연결 옵션

- 1 프린터는 블루투스 무선 통신이 가능한 PDA, PC등과 연결이 가능합니다.
- 2 단말기에서 지원하는 블루투스 연결기능을 사용하여 프린터와 연결합니다.

✔ 알아두기

- 본 제품은 NUMERIC COMPARISON을 지원합니다.
- 자세한 사용법은 당사 CONFIGURATION MANUAL을 참조하세요.

5-2. 와이파이 연결 옵션

- 1 프린터는 Wi-Fi 무선 통신이 가능한 단말기 (PDA, PC등)과 연결이 가능합니다.
- 2 단말기에서 지원하는 Wi-Fi 연결기능을 사용하여 프린터와 연결합니다.

✔ 알아두기

- 자세한 사용법은 당사 CONFIGURATION MANUAL을 참조하세요.

5-3. 인터페이스 케이블 연결



1 프린터의 케이블 커넥터에 USB 케이블 또는 Serial 케이블을 연결하세요.

✔ 알아두기

당사가 공급하는 케이블을 사용하세요. (USB, Serial)

2 단말기(PDA, PC 등)의 USB 포트 또는 serial 포트에 인터페이스 케이블을 연결하세요.

6. 프린터 청소

프린터 내부에 먼지 등이 끼었을 경우에는 인쇄 품질이 저하될 수 있습니다. 이 경우에는 아래와 같은 방법으로 프린터를 청소해주세요.

✔ 알아두기

- 01 청소하기 전에 프린터 전원을 반드시 꺼주세요.
- 02 프린터가 동작하는 동안 헤드부분은 매우 뜨거워져 있으므로, 헤드 세척 작업을 하려면 전원을 끄고 약 10분 후에 작업을 진행해주세요.
- 03 헤드 세척시 손으로 헤드의 가열부를 만지지 않도록 주의하세요. (헤드가 정전기 등에 의해 손상을 입을 수 있습니다.)
- 04 헤드에 흠집 등이 발생되지 않도록 주의하세요.

6-1. 프린터 헤드 청소



- 1 알코올 용액을 면봉에 뭍혀 프린터의 헤드 부분을 닦아주세요.
- 2 청소가 완료되면 1~2분 후, 프린터에 용지를 넣고 프린터 커버를 닫아주세요.

6-2. 프린터 롤러 청소

1 알코올이 묻혀진 부드러운 천이나 청소펜으로 롤러를 닦아주세요.

2 손가락으로 돌려가며 롤러 전체를 닦아주세요.



7. 제품사양

인쇄 방식		Direct Thermal
인쇄 속도		100 mm/sec
해상도		203 DPI
문자 집합		ALPHA NUMERIC Character, Extension Character
바코드	1D	EAN-8, EAN-8(+2+5), EAN-13, EAN-13(+2+5), Codabar, Code11, Code39, Code93, Code128, ITF, UPC-A(+2+5), UPC-E, UPC-E(+2+5), Planet, etc
	2D	QR, PDF417, MicroPDF417, Maxicode, Datamatrix, Aztec, RSS14, TLC39
폰트		FontA(12x24), FontB(9x17), FontO/1/2/4/5/6/7, TTF Font0, FontA~H, FontGS Font1~8, Asian Font(KOR, JPN, CHN_GB2312, CHN_BIG5), Resident TTF, Downloadable TTF, Downloadable Bitmap
에뮬레이션		ESC/POS, ZPL, CPCL Command compatible
드라이버		Windows Driver(XP ~, Server2003 ~), Window CE & Mobile Driver & SDK (CE 4.2~, Mobile 5.0~), Linux Driver, Mac Driver, OPOS Driver, JavaPOS Driver, iOS SDK, Android(6.0 ~) SDK
센서		Black Mark, Gap, Cover open, Paper end
	종류	Thermal Receipt / Label
	너비	50 mm ~ 112 mm
용지	두께	Roll:0.06 mm ~ 0.16 mm Fanfold:0.06 mm ~ 0.15 mm
	외경	Max. Ø 56mm
	내경	12.5 mm \pm 0.5 mm
신뢰성	ТРН	50km
	배터리	연속대기시간 118시간 (6700mAh)

메모리		Flash 16MB(최대 32MB) / SDRAM 16MB(최대 32MB)
인터페이스	기본	Serial(RS-232C), USB
	옵션	Wi-Fi(802.11a/b/g/n), Bluetooth Smart Ready(Bluetooth4.2+BLE)
디스플레이		WQVGA Color graphic 3" TFT LCD
	입력	AC 100 ~ 240V 50 / 60Hz
어냅더	출력	9.0V, 4.0A
배터리	종류	리튬 이온 (Li-ion)
	출력	7.2V 3350mAh, 6700mAh
	충전시간	3.5시간(3350mAh) / 6.5시간(6700mAh)
37	WxDxH(mm)	166 x 174 x 80
21	WxDxH(inch)	6.5 x 6.8 x 3.1
무게		1Kg (2600mAh 배터리 포함)
IP		IP54
온도	작동가능온도	-21 ~ 55°C
	보관온도	-30 ~ 65°C
습도	작동가능습도	10 ~ 90%
	보관습도	10 ~ 90%

8. 유틸리티

유틸리티 및 관련 설명서는 QR 또는 홈페이지에서 찾을 수 있습니다.

No.	Name	Description
1	PrinterGear	아래 작업을 통해 프린터를 관리할 수 있는 통합 유틸리티 입니다. - 프린터 구성 설정 - 무선랜 설정 - 글꼴(비트맵/트루타입) 다운로드 - 인쇄 서비스 - 문서 관리 - FW 다운로드 - 유지보수 자세한 내용은 PrinterGear 매뉴얼을 참조하세요.
2	LabelMaker(CPCL)	모바일 프린터에서 사용할 라벨을 제작하고 인쇄 할 수 있는 편집 도구입니다.
3	Android Utility (Sewoo M_Utility) (ESC/POS)	Bluetooth 및 Wi-Fi 통신을 통해 텍스트, 바코드, 이미지 등을 인쇄하고 프린터 설정이 가능한 유틸리티 앱입니다.

9. S/W

다양한 S/W 사용 환경에 대응하기 위해 아래와 같이 SDK, Driver 등을 제공합니다. 다음 S/W는 홈페이지에서 다운로드 할 수 있습니다.

No	Name	Description
1	Windows Driver	Windows OS 환경에서 모바일 프린터로 인쇄하는데 사용되는 설치 프로그램입니다.
2	Linux Driver	Linux 환경에서 모바일 프린터로 인쇄하는데 사용되는 CUPS 드라이버입니다.
3	OPOS Driver (ESC/POS)	OPOS 표준을 사용하여 모바일 프린터를 제어하는 드라이버입니다. 설정 도구를 이용하여 초기 설정 (Mobile Printer & MSR) 호에 사용학 수 있습니다.
4	JavaPOS Driver (ESC/POS)	드라이버는 Java로 작성된 POS 소프트웨어의 인터페이스 표준으로 모바일 프린터에서 영수증 인쇄 시 사용할 수 있습니다.
5	Mac Driver	Mac OS 환경에서 모바일 프린터를 인쇄하는 데 사용되는 CUPS 드라이버입니다.
6	Android Plugin (Sewoo Print Service Plugin) (ESC/POS)	추가 앱을 설치하지 않고도 문서, 이미지 및 웹 페이지를 인쇄 할 수 있는 인쇄 서비스 플러그인 앱입니다.
7	Windows SDK	Windows OS 환경에서 Mobile 프린터와 통신 및 데이터 출력을 위한 라이브러리입니다.
8	Android SDK	Android OS 환경에서 Mobile 프린터와 통신 및 데이터 출력을 위한 라이브러리입니다.
9	iOS SDK	iOS 환경에서 Mobile 프린터와 통신 및 데이터 출력을 위한 라이브러리입니다.

