

Aroot Co., Ltd.

경기도 오산시 가장산업동로 28-6 (18103) 대표번호 031-8077-5000 / 팩스 031-624-5310 / http://www.miniprinter.com

TS400 KOR Rev. B 11/2023

# Sewoo



# MODEL : SLK-TS400 시리즈

영수증 프린터 사용 설명서

이 사용설명서와 제품은 저작권법에 의해 보호되어 있습니다.

## 전자파 적합등록

#### 사용자 안내문

※ 이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간선의 우려가 있습니다.

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

## 형식등록

2.4GHz대역을 사용하는 블루투스 무선설비

## 인증 사항

인증자 상호	주식회사 에이루트
기기의 명칭	MINI PRINTER
모델명	SLK-TS400B
	SLK-TS400EBB
제조년도	
제조자 / 제조국가	주식회사 에이루트 / 한국
이즈비수	R-R-SWP-SLK-TS400B
인승민오	R-R-SWP-SLK-TS400EBB

승인받은 무선모듈 신청인	주식회사 에이루트
기기의 명칭	특정소출력 무선기기 (무선데이터통신시스템용 무선기기)
모델명	SBT-M2
인증년월	2019. 02
제조자 / 제조국가	주식회사 에이루트 / 한국
승인받은 무선모듈 인증번호	R-C-SWP-SBT-M2

이 사용설명서와 제품은 저작권법에 의해 보호되어 있습니다.



Disposal of Old Electrical&Electronic Equipment(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

본 제품을 분류되지 않은 자치단체 쓰레기로 처리하지 마세요. 본 제품은 재활용이 가능하며, 해당 지역의 기준에 따라 재활용해야 합니다.

## 전자파 적합등록

#### 사용자 안내문

※ 이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간선의 우려가 있습니다.

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

### 형식등록

2.4, 5GHz대역을 사용하는 WIFI 무선설비

## 인증 사항

인증자 상호	주식회사 에이루트
기기의 명칭	MINI PRINTER
다네며	SLK-TS400W
모델영	SLK-TS400EBW
제조년도	
제조자 / 제조국가	주식회사 에이루트 / 한국
이즈비수	R-R-SWP-SLK-TS400W
친승민오	R-R-SWP-SLK-TS400EBW

승인받은 무선모듈 신청인	(주)아이앤씨테크놀로지
기기이 며치	특정소출력 무선기기
	(무선데이터통신시스템용 무선기기)
모델명	WFM60-SFP2501
인증년월	2018. 08
제조자 / 제조국가	(주)아이앤씨테크놀로지 / 한국
승인받은 무선모듈 인증번호	R-C-iNc-WFM60-SFP2501

이 사용설명서와 제품은 저작권법에 의해 보호되어 있습니다.



Disposal of Old Electrical&Electronic Equipment(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

본 제품을 분류되지 않은 자치단체 쓰레기로 처리하지 마세요. 본 제품은 재활용이 가능하며, 해당 지역의 기준에 따라 재활용해야 합니다.

# 안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.





# 목 차

1. 각 부분의 명칭	3
2. 프린터 구성	4
	4
2.2 케이블 연결	5
2.3 용지교체	8
3. 컨트롤 패널과 다른 기능	11
3.1 컨트롤 패널	11
3.2 에러상태 확인	11
4. 셀프테스트	12
5. ASCII Print	13
6. ECO Mode	13
6.1 Font	13
6.2 Paper Reduce	14
6.3 Density	14
7. Printer Setting	15
7.1 Baudrate	15
7.2 Cutter	15
7.3 Error Beep	15
7.4 Melody	16
8. Hexadecimal Dump	17
9. 통신 연결	18
9.1 블루투스 연결	18
9.2 와이파이 연결	18
10. 프린터 청소	19
11. 제품사양	20
12. Command 리스트	22
12. Command 리스트 13. 유틸리티	22 24

## 1. 각 부분의 명칭



2. 프린터 구성

## 2.1. 기본 구성품

프린터 박스에 구성되어 있는 기본 구성품들 입니다. 하기의 구성품 중 손상되었거나, 들어있지 않은 경우 판매점에 문의주세요.





어댑터(옵션)





인터페이스 케이블(옵션)

## 2.1. 기본 구성품

모든 케이블은 다음과 같이 프린터 뒷면의 커넥터 패널에 연결됩니다.

## SLK-TS400, SLK-TS400B, SLK-TS400W



## SLK-TS400EB, SLK-TS400EBB, SLK-TS400EBW



케이블을 연결하기 전에 프린터와 컴퓨터가 모두 꺼져 있는지 확인하세요.

## 2.2-1. 인터페이스 연결



Ethernet

## Ethernet 인터페이스

핀	신호	입/출력
1	Data Out +	Output Data +
2	Data Out -	Output Data -
3	Data IN +	Input Data +
4	N.C	
5	N.C	
6	Data IN -	Input Data -
7	N.C	
8	N.C	

## 25핀 Serial 인터페이스

핀	신호	입/출력	내용
2	TxD	Output	프린터 송신 데이터라인
3	RxD	Input	프린터 수신 데이터라인
4, 20	DTR	Output	프린터 상태 알림(핸드셰이크)
6	DSR	Input	호스트 상태 수신
1,7	GND	-	접지(System Ground)

## USB 인 터페이스

핀	신호	입/출력	내용
1	+5V	-	+5V
2	DATA-	-	USB 데이터라인(-)
3	DATA+	-	USB 데이터라인(+)
4	GND	-	접지(System Ground)

## 2-2-2. 캐쉬드로우 연결

이 프린터는 RJ-11(6핀) 모듈라 잭을 사용하는 하나의 캐쉬드로우를 구동시킬 수 있습니다. 이 커넥터에서 최대 1A까지의 전류를 캐쉬드로우에 공급할 수 있습니다. (인쇄동작을 하지않을 때, 최대 0.5초까지 전류를 공급합니다.)



핀	신호	내용
1	접지(Signal GND)	-
2	캐쉬드로우 구동 신호 1	Output
3	캐쉬드로우 열림/닫힘 상태 확인	Input
4	+24V	-
5	캐쉬드로우 구동 신호 2	Output
6	접지(Signal GND)	-

### ✔ 알아두기

이 프린터는 캐쉬드로우 구동 신호 1, 2가 프린터 내부에서 하나의 신호로 합쳐져 있습니다.

캐쉬드로우 구동 신호 1, 2를 각각 나눠서 사용할 수 없기 때문에, 1단으로 구성된 캐쉬드로우와 함께 사용할 것을 권장합니다.

## 2.3. 용지 교체

## ✔ 알아두기

규격에 맞는 용지를 사용하세요.

#### 프린터의 전원을 꺼주세요.

- 1 프린터가 데이터를 수신하고 있지 않은지 확인해주세요.(프린터 전원을 끄지 않으면 저장된 데이터를 잃을 수 있습니다.)
- 2 그림과 같이 커버 오픈 버튼을 눌러 프린터 커버를 열어줍니다.



- 3 사용 된 프린터 용지 지관을 제거합니다.(용지제거)
- 4 새로운 용지를 아래의 그림과 같이 교체해줍니다.



5 아래 그림과 같은 방향으로 용지를 넣어줍니다.



6 설치 된 용지를 조금 빼준 후, 커버를 닫습니다.



7 그림과 같이 튀어나온 용지를 찢어 제거합니다.



## ✔ 알아두기

커터 잼이 발생하면 아래와 같이 조치하세요.

- 1 프린터의 전원을 꺼주세요.
- 2 커버오픈 버튼을 눌러 커버를 열어주세요.: 커터가 튀어나와 있어 다칠 수 있으니 조심하세요.



- 3 전원을 켜주면, 커터가 자동으로 재설정(정돈) 됩니다.
- 4 커버를 닫아주세요.





# 3. 컨트롤 패널과 다른기능

## 3.1. 컨트롤 패널

컨트롤 패널의 FEED버튼으로 프린터의 기본 급지 작업을 제어 할 수 있습니다. LED 불빛을 확인하여 프린터 상태를 확인 할 수 있습니다.





## FEED 버튼

FEED 버튼을 한번 누르면 용지가 한번 나옵니다. FEED 버튼을 누르고 있으면 용지가 연속하여 나옵니다.

- 이 버튼은 ESC c5 명령으로 비활성화 할 수 있습니다.

## 3-2. 에러상태 확인

컨트롤패널의 LED 상태로 프린터의 상태를 확인 할 수 있습니다. 상태마다 다른 패턴을 보입니다. 아래 표를 확인하세요.

사대	PAPER	ERROR	POWER	내요 미 체격 바아
84	빨간색	빨간색	초록색	네중 옷 에걸 당신
전원 OFF	OFF	OFF	OFF	프린터에 정상적인 전원이 공급되지 않습니다.
전원 ON	OFF	OFF	ON	프린터에 정상적인 전원이 공급되고 있습니다.
On line	OFF	OFF	ON	프린터 정상 작동상태
커버 열림	OFF	ON	ON	커버를 닫아주세요.
용지 없음	ON	ON	ON	용지를 교체해주세요.

4. 셀프테스트

셀프테스트(자가진단) 통해 프린터가 제대로 작동되고 있는지 확인 할 수 있습니다. 또한 사용자는 이를 통해 다음과 같은 프린터의 상태를 확인 할 수 있습니다.

제어 회로 Printer mechanism 인쇄 품질 ROM 버전 인터페이스 설정

이 테스트는 주변장비나 설치된 소프트웨어와 상관없이 독립적으로 표시됩니다.

#### 셀프테스트 실행법

- 테스트를 실행하기 전에 프린터가 꺼져있는지 확인하시고 커버가 올바르게 닫혀 있는지 확인하세요.
- 2 FEED 버튼을 누른 상태에서 프린터의 전원을 켜시면 자동적으로 테스트가 실행됩니다. 다음과 같은 프린터의 설정값을 인쇄하고 멈춥니다.(Error 표시등 점등)

버튼으로 설정 모드 선택
1. ASCII PRINT
2. SELECT BAUDRATE MODE
3. HEXADUMP MODE
4. SELECT ERROR BEEP MODE

3 순서에 맞게 FEED 버튼을 연속으로 눌러주세요.(1~4)

1. ASCII PRINT (FEED 버튼 한번 누르기)	ASCII 코드로 구성된 테스트 페이지 인쇄합니다.
2. SELECT BAUDRATE MODE	시리얼 인터페이스의 속도(Baudrate)를
(FEED 버튼 두번 누르기)	설정합니다.
3. HEXADUMP MODE	인터페이스를 통해 프린터로 입력되는 HEX 값을
(FEED 버튼 세번 누르기)	출력합니다.
4. SELECT ERROR BEEP MODE (FEED 버튼 네번 누르기)	Printer Error Beep를 켜고 끌 수 있습니다.

※ 5~6초 기다리시면 프린터가 모드를 종료합니다.

# 5. ASCII Print

ASCII 프린트는 ASCII 코드 테스트 페이지를 프린팅 할 수 있습니다. 이 작업을 통해 프린터가 제대로 작동하는 지 확인 할 수 있습니다.

ASCII 프린트 테스트는 아래와 같이 인쇄된 후 자동으로 컷팅되며 종료됩니다.

\*\*\* Completed \*\*\*

# 6. ECO Mode

ECO 모드에 들어간 후, ECO 옵션 리스트를 프린트하여 선택할 수 있습니다. 셀프테스트 처럼 FEED 버튼을 눌러 ECO 옵션을 선택할 수 있습니다. 설정 후 프린터에 결과가 표시되고 저장됩니다.

ECO 모드
1. 폰트 설정
2. LINE SPACE 설정
3. LINE FEED 설정
4. 바코드[1D] 높이
5. 농도 설정

## 6-1. Font

FONT SETTING 메뉴에서 폰트종류(FONT A/ FONT B)를 변경 할 수 있습니다. 다른 서체를 원하지 않을 경우, 비활성모드로 할 수 있습니다.

- FONT A: 12x24
- FONT B: 9x17

### FONT 설정값

1. FONT A -> A / FONT B -> B	
2. FONT A -> B / FONT B -> B	
3. FONT A -> A / FONT B -> A	
4. FONT A -> B / FONT B -> A	

## 6-2. Paper Reduce

용지 절약을 위해 줄 공간, 줄 바꿈, 바코드 [1D] 높이가 개발되었습니다.

- Line space "Line space"는 문장의 행간을 조절 할 수 있습니다.
- Line feed "Line feed" 문자가 포함되지 않은 문장의 행간을 조절할 수 있습니다.(작성된 빈 공간의 간격을 조절합니다.)
- Barcode Height "Barcode Height" 바코드의 높이를 조절합니다.

### LINE SPACE 설정

- 01 NORMAL
- 02 REDUCE 50%
- 03 REDUCE 75%
- 04 REDUCE 90%

### LINE FEED 설정

- 01 NORMAL
- 02 REDUCE 50%
- 03 REDUCE 75%
- 04 REDUCE 90%

### 1D 바코드 높이 설정

- 01 NORMAL
- 02 REDUCE 50%
- 03 REDUCE 75%
- 04 REDUCE 90%

## 6-3. 농도

인쇄 농도를 조절하여 프린터가 소모하는 전력을 절약합니다.

### 농도 선택

- 01 NORMAL
- 02 LOW
- 03 DARK

## 7. 프린터 설정

프린터 설정을 변경합니다. 아래 옵션들은 메모리 세이버를 통해서도 변경이 가능합니다.

### 프린터 설정

- 01 SELECT BAUDRATE
- 02 SELECT CUTTING MODE
- 03 SELECT ERROR BEEP OPTION
- 04 SELECT MELODY OPTION

## 7-1. Baudrate

BAUDRATE MODE가 시작된 후에 BPS가 출력된 리스트 중에 선택할 수 있습니다. 셀프테스트처럼 FEED 버튼을 눌러 BAUDRATE를 선택 할 수 있습니다.

설정 후 프린터에 결과가 표시되고 저장됩니다. 프린터는 BAUDRATE MODE를 완료하자마자 데이터를 수신 할 수 있습니다.

### BAUDRATE 선택

01	4800bps	02	9600bps
03	19200bps	04	38400bps
05	57600bps	06	115200bps

## 7-2. Cutter

Cutter 모드를 설정합니다.

### CUTTING 모드 선택

01 PARTIAL CUT

02 FULL CUT

## 7-3. Error Beep

커버 오픈 혹은 용지가 없을 경우, Error Beep 기능이 작동합니다. 해당 옵션을 통해 Error Beep 를 활성화/비활성화 할 수있습니다

#### ERROR BEEP 옵션 선택

01 BEEP ON

02 BEEP OFF

## 7-4. Melody

DK포트(Cash)에 Melody box 혹은 외장 부저를 연결하여 사용할 수 있습니다. Melody Setting 메뉴에서 활성화 할 수있으며, 멜로디는 커팅 동작 이후에 작동합니다.

- Melody Box : 자사에서 판매하는 부속 제품으로 멜로디가 고정되어 있고, 음량 조절이 가능합니다.
- External Buzzer : Melody Type설정에 따라 3가지 멜로디가 출력되며, 별도의 음량조절 기능은 포함되지 않습니다.

## MELODY 옵션 선택

- 01 MELODY SETTING
- 02 SELECT MELODY TYPE

## MELODY 설정

- 01 MELODY ON AFTER CUTTING
- 02 MELODY OFF

### MELODY 타입 설정

- 01 MELODY- I
- 02 MELODY- II
- 03 MELODY-III

# 8. Hexadecimal Dump

이 기능으로 사용자는 프린터로 어떤 데이터가 전송되는지 정확하게 확인 할 수 있습니다. 소프트웨어 문제를 찾아 유용하게 사용 할 수 있습니다. Hexa Dump 기능으로 들어가면 프린터는 명령어들과 16진수 형식으로 데이터들을 인쇄합니다. 가이드 부분을 참고하세요.

#### 아래 가이드를 참고하세요.

- 1 프린터 전원을 꺼주세요.
- 2 프린터 전원을 켜면서 FEED 버튼을 눌러주세요.
- 3 FEED 버튼을 3초 정도 누르면 셀프테스트가 인쇄됩니다.
- 4 프린터는 Hexa Dump 모드에 들어가게 됩니다.
- 5 소프트웨어 프로그램에서 프린터로 데이터를 보냅니다. 프린터는 "Hexadecimal Printing Mode...." 문구와 전송되고 있는 모든 코드들을 2단으로 프린트합니다. 첫번째 단은 16진수 코드들이고 2번째 단은 해당되는 ASCII 문자들입니다.

### **Hecadecimal Dump**

1B 21 00 1B 26 02 40 40 .!..& . @ @ 1B 25 01 1B 63 34 00 1B .%..c4 .. 41 42 43 44 45 46 47 48 ABCDEFGH ASCII가 아닌 코드는 마침표(.)로 인쇄됩니다.

6 프린터를 꺼주세요.

7 프린터를 켜주세요.

# 9. 통신연결

본 제품은 블루투스와 와이파이를 연결하여 편리하게 사용할 수 있도록 외부장치와 통신할 수 있습니다.



## 9-1. 블루투스 연결 옵션

1 프린터는 블루투스 무선 통신이 가능한 PDA, PC등과 연결이 가능합니다.

2 단말기에서 지원하는 블루투스 연결기능을 사용하여 프린터와 연결합니다.

## 9-2. 와이파이 연결 옵션

1 프린터는 와이파이 무선 통신이 가능한 PDA, PC등과 연결이 가능합니다.

2 단말기에서 지원하는 와이파이 연결기능을 사용하여 프린터와 연결합니다.

※ 알아두기:

자세한 사용법은 당사 CONFIGURATION MANUAL을 참조하세요.

## 10. 프린터 청소

프린터 내부에 먼지 등이 끼었을 경우에는 인쇄 품질이 저하될 수 있습니다. 이 경우에는 아래와 같은 방법으로 프린터를 청소합니다.

#### ※ 알아두기:

- 1 청소하기 전에 프린터 전원을 반드시 꺼줍니다.
- 2 프린터가 동작하는 동안 헤드 부분이 매우 뜨거워져 있으므로, 헤드 세척 작업을 하려면 전원을 끄고 약 10분 후에 작업을 진행합니다.
- 3 헤드 세척시 손으로 헤드의 가열부를 만지지 않도록 주의합니다. (헤드가 정전기 등에 의해 손상을 입을 수 있습니다.)
- 4 헤드에 흠집 등이 발생되지 않도록 주의합니다.



- 1 알코올 용액을 면봉에 뭍혀 프린터의 헤드 부분을 닦습니다.
- 2 청소가 완료되면 1~2분 후, 프린터에 용지를 넣고 프린터 커버를 닫습니다.

#### 모터 가열 방지

모터가 가열되는 것을 방지하기 위해 적어도 1.5 미터 연속 출력 이후에는 30초 이상 대기상태로 두어야합니다.

# 11. 제품 사양

인쇄방식		Direct Thermal
인쇄속도		Max. 220 mm/sec
해상도		180 DPI
Dot Pitch		0.141mm x 0.141mm
인쇄너비		Max. 72mm
Number of pr	int columns	Font A - 42 columns / Font B - 56 columns
바코드	1D	EAN-8, EAN-13, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, UPC-A, UPC-E, Codabar
	2D	PDF 417, QR code, DATA MATRIX
에뮬레이션		ESC/POS Command compatible
드라이버		Windows Driver(XP ~, Server2003 ~), Windows CE & Mobile Driver(CE 4.2 ~, Mobile 5.0 ~), Linux Driver, Mac Driver, OPOS Driver, JavaPOS Driver, iOS SDK, Android(6.0 ~) SDK, Windows SDK, Windows CE SDK, Linux SDK
센서		Paper end, Cover open
	종류	Thermal recipt paper
	너비	Max. 83mm
용지	두께	0.05 ~ 0.09mm
	외경	Max. 83mm
	내경	12.5mm ± 0.5mm
인터페이스	기본	TS400 : USB(B type)+Serial(RS-232C_25pin) Built-in TS400EB : USB(B type)+Ethernet Built-in
	옵션	TS400 :Wi-Fi(802.11a/b/g/n), Bluetooth Ver 4.2(Movon,iOS) TS400EB : Wi-Fi(802.11a/b/g/n), Bluetooth Ver4.2(Movon,iOS)

현금보관함		1 circuits(24V, 1A Max.)	
신뢰성	MCBF	60 million lines	
	TPH Life	160Km	
커터	종류	Guillotine	
	수명	2,000,000 cuts	
	용지두께	0.06 ~ 0.09mm	
전원	AC	100 ~ 240Vac 50/60 Hz	
	DC	24Vdc / 1.75A	
크기		130 x 140 x 154 [W x D x H (mm)]	
무게		1.25kg	
온도	작동가능	0 ~ 45°C	
	보관	-20 ~ 60°C	
습도	작동가능	35 ~ 80%	
	보관	10~90%	



# 12. Command 리스트

No.	Command	Function	REMARKS
1	HT	Horizontal tab	
2	LF	Print and line feed	
3	CR	Print and carriage return	
4	FF	Print and return to standard mode(in page mode)	
5	CAN	Cancel print data in page mode	
6	DLE EOT	Real-time status transmission	
7	DLE ENQ	Real-time request to printer	
8	DLE DC4	Generate pulse at real-time	
9	ESC FF	Print data in page mode	
10	ESC SP	Set right-side character spacing	
11	ESC !	Select print mode(s)	
12	ESC \$	Set absolute print position	
13	ESC %	Select/cancel user-defined character set	
14	ESC &	Define user-defined characters	
15	ESC *	Set bit-image mode	
16	ESC -	Turn underline mode on/off	
17	ESC 2	Select default line spacing	
18	ESC 3	Set line spacing	
19	ESC =	Select peripheral device	
20	ESC ?	Cancel user-defined characters	
21	ESC @	Initialize printer	
22	ESC D	Set horizontal tab positions	
23	ESC E	Turn emphasized mode on/off	
24	ESC G	Turn double-strike mode on/off	
25	ESC J	Print and feed paper using minimum units	
26	ESC L	Select page mode	
27	ESC M	Select character font	
28	ESC R	Select an international character set	
29	ESC S	Select standard mode	
30	ESC T	Select print direction in page mode	
31	ESC V	Turn 90° clockwise rotation mode on/off	
32	ESC W	Set printing area in page mode	
33	ESC \	Set relative print position	
34	ESC a	Select justification	
35	ESC c 3	Select paper sensor(s) to output paper-end signals	
36	ESC c 4	Select paper sensor(s) to stop printing	
37	ESC c 5	Enable/disable panel buttons	
38	ESC d	Print and feed paper n lines	
39	ESC p	General pulse	

No.	Command	Function	REMARKS
40	ESC t	Select character code table	
41	ESC {	Turn upside-down printing mode on/off	
42	FS p	Print NV bit image	
43	FS q	Define NV bit image	
44	GS !	Select character size	
45	GS \$	Set absolute vertical print position in page mode	
46	GS *	Define downloaded bit image	
47	GS /	Print downloaded bit image	
48	GS B	Turn white/black reverse printing mode on/off	
49	GS H	Select printing position of HRI characters	
50	GS I	Transmit printer ID	
51	GS L	Set left margin	
52	GS P	Set horizontal and vertical motion units	
53	GS V	Select cut mode and cut paper	
54	GS W	Set printing area width	
55	GS \	Set relative vertical print position in page mode	
56	GS a	Enable/disable Automatic Status Back(ASB)	
57	GS f	Select font for HRI characters	
58	GS h	Set bar code height	
59	GS k	Print bar code	
60	GS r	Transmit status	
61	GS v 0	Print raster bit image	
62	GS w	Set bar code width	
	< Add >		
1	ESC i	Full cut	
2	ESC m	Partial cut	
3	FS !	Set print mode(s) for Kanji characters	
4	FS &	Select Kanji character mode	
5	FS -	Turn underline mode on/off for Kanji character	
6	FS.	Cancel Kanji character mode	
7	FS 2 c1 d1…dk	Define user-defined Kanji characters	
8	FS C	Select Kanji character code system	
9	FS S 1 2	Set Kanji character spacing	
10	FS W	Turn quadruple-size mode on/off for Kanji character	

# 13. 유틸리티

다음 유틸리티 및 관련 매뉴얼은 QR 또는 홈페이지에서 찾을 수 있습니다.

No.	Name	Description
1	Memory Saver	인터페이스 별로 프린터를 설정할 수 있는 유틸리티입니다. Wi-Fi, Ethernet 및 COM 포트와 같은 세부 설정을 구성 할 수 있습니다.
2	NV Logo Upload	Windows OS에서 NV Logo Upload 를 실행하면 프린터의 플래시 메모리에 로고로 bmp 파일을 업로드 및 제거 할 수 있으며 인쇄 테스트가 가능합니다.
3	Download Tool (F/W)	프린터 F / W 및 폰트 다운로드가 가능하며 옵션으로 BT, Wi- Fi 모듈 F / W 다운로드를 지원합니다.
4	Android Utility (Sewoo M_Utility)	Bluetooth 및 Wi-Fi 통신을 통해 텍스트, 바코드, 이미지 등을 인쇄하고 프린터 설정이 가능한 유틸리티 앱입니다.

다양한 S/W 사용 환경에 대응하기 위해 아래와 같이 SDK, Driver 등을 제공합니다. 이 S/W는 CD 또는 홈페이지에서 찾을 수 있습니다.

No.	Name	Description
1	Windows Driver	Windows OS 환경에서 POS 프린터를 인쇄하는 데 사용되는 프로그램입니다.
2	Linux Driver	Linux 환경에서 POS 프린터를 인쇄하는 데 사용되는 CUPS 드라이버입니다.
3	OPOS Driver	OPOS 표준을 사용하여 POS 프린터를 제어하는 드라이버입니다. 설정 도구를 이용하여 초기 설정 (POS 프린터 & 현금함) 을 진행한 후 사용 가능합니다.
4	JavaPOS Driver	JavaPOS 드라이버는 Java로 작성된 POS 소프트웨어의 인터페이스 표준입니다.
5	Mac Driver	Mac OS 환경에서 열전 사 프린터를 인쇄하는 데 사용되는 CUPS 드라이버입니다.
6	Android Plugin (Sewoo Print Service Plugin)	추가 앱을 설치하지 않고도 문서, 이미지 및 웹 페이지를 인쇄 할 수 있는 인쇄 서비스 플러그인입니다.
7	Windows SDK	Windows OS 환경에서 POS 프린터로 통신 및 데이터 출력을 위한 라이브러리입니다. 직접 통신 및 드라이버를 통해 사용할 수 있습니다.
8	Android SDK	Android OS 환경에서 POS 프린터로 통신 및 데이터 출력을 위한 라이브러리입니다.